

Spécifications :
Tension initiale 220 volts monophasé 10 W
Tension sortie 12 volts continu
0,8 Ampère
Vitesse variable de 0 à 35 000 tours minutes

Règles de sécurité :

- Toujours débrancher l'appareil avant de changer les outils de ponçage.
- Ne pas mettre en route l'appareil quand le mandrin est en position « ouvert ».
- Ne pas utiliser près ou dans l'eau. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement.
- Ne pas toucher les outils de ponçage juste après leur utilisation car ils peuvent être très chauds.
- Utiliser des lunettes de protection et un masque pour éviter d'attraper des poussières dans les yeux et les poumons.
- Toujours débrancher l'appareil après l'usage.
- Cette ponceuse doit être utilisée uniquement pour le ponçage, modelage et polissage des ongles.
- Quand elle n'est pas utilisée, la ponceuse et ses outils doivent être entreposés dans un endroit sec hors de portée des enfants.

Utilisation :

- 1** – Connecter la fiche du manche sur la face avant de l'appareil et celle de la pédale dans la fiche située à l'arrière. Brancher l'appareil sur le secteur en s'assurant que l'interrupteur basculant à droite est sur la position « **OFF** »
- 2** – Tourner la bague de blocage du mandrin (partie plastique violette) dans le sens des aiguilles d'une montre (vers « **R** ») et insérer une fraise dans le mandrin.
- 3** – Resserrer le mandrin en tournant la bague de blocage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers « **S** »).
- 4** – Pour une utilisation à la main : Positionner l'interrupteur basculant sur la position « **HAND** » et régler la vitesse de rotation de la fraise à l'aide du curseur « **SPEED CONTROL** » en allant progressivement de MINI vers MAXI (35 000 trs/mn).
- 5** – Pour une utilisation à l'aide de la pédale à pied : Positionner l'interrupteur basculant sur la position « **FOOT** » et régler la vitesse de rotation de la fraise en appuyant progressivement sur la pédale.
- 6** – La ponceuse doit être tenue comme un stylo ou un pinceau en faisant attention de ne pas toucher ses mains ou ses doigts avec un outil en fonctionnement.
- 7** – En utilisation normale l'interrupteur basculant de sens de rotation (à droite) est sur « **FWD** », pour changer le sens de rotation de la fraise arrêter l'appareil, puis basculer l'interrupteur sur la position « **REV** »
- 8** – Le corps de la ponceuse peut être nettoyé avec un chiffon doux, ne jamais utiliser de solvant ou de détergent.