

Appareil à pulvérisation du Dr Lucas Championnière



Fonction globale	Appareil électrique permettant une pulvérisation plus ou moins chaude d'une vapeur d'eau + solution (eau+lotion) .	
Indications	Toute peau en fonction de la distance	
Contre-indications	aucune	
Effets physiologiques	<i>Actions</i>	<i>Effets</i>
	Chimique	En fonction de la lotion utilisée
	Physique	En fonction de la température (lié à la distance de pulvérisation) <i>-Rapprochée (15-20cm) : dilate les ostia, émoullient</i> <i>-Moyenne (25cm) : action légèrement hydratante, émoullient</i> <i>-éloignée (supérieur à 30 cm) : tonifiant, rafraichissant, apaisant.</i>
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> -Ne pas brancher les mains mouillées -protéger les voies respiratoires du modèle -test sur l'esthéticienne et la cliente -passer régulièrement les mandrins pour éviter l'entartrage -vérifier le bon fonctionnement de la soupape de sécurité -ne jamais remplir la chaudière au-delà du niveau d'eau -ne remplir la chaudière qu'avec de l'eau déminéralisée 	
Hygiène	<ul style="list-style-type: none"> -Nettoyer avant et après utilisation les godets avec du savon et de l'eau -désinfecter les godets et tubes souples avant et après utilisation -passer les mandrins dans les éjecteurs -détartre régulièrement avec un produit adapté -ranger l'appareil dans un endroit sec à l'abri de la poussière -lorsque l'appareil est refroidit, vider complètement la chaudière (après utilisation) 	
Dysfonctionnement	<p><u>L'appareil ne chauffe pas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -vérifier la prise de terre -vérifier l'interrupteur <p><u>L'appareil « crachote » :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -passer les mandrins dans les éjecteurs pour éliminer le tartre éventuel -vérifier que la chaudière soit correctement remplie -vérifier qu'il y est assez d'eau dans les godets et que le tube souple ne soit pas replié 	